

Luchttank

passend voor: DAF

vervangt
1691625



De DT[®] Spare Parts Luchttank 5.70075 heeft een complexe buitencoating voor een optimale bescherming tegen corrosie en milieu-invloeden. Voorafgaand aan het aanbrengen van de buitenste coating wordt de buitenkant van de tank eerst geprepareerd door middel van ontvetting of een kogelstraalbehandeling. Daarna volgt een zinkfosfaatbehandeling, waarna een overschilderbare poedercoating als primer wordt aangebracht. Deze laag heeft een dikte van minstens 60 µ. Om de draadringen de best mogelijke bescherming tegen corrosie te bieden, wordt het contactoppervlak gelakt.

Om te garanderen dat de luchttanks van DT[®] Spare Parts van een constante hoge kwaliteit zijn, voeren we uitgebreide tests uit. Deze testcycli omvatten drukproeven, corrosietests en laagdiktetests. We voeren ook zoutspoeitests uit om de corrosiebestendigheid te garanderen. De binnencoating wordt minstens 400 uur getest en de buitencoating minstens 1000 uur.

Naast luchttanks biedt DT[®] Spare Parts ook alle accessoires die nodig zijn voor het vervangen van onderdelen, zoals

slangen, afwateringsventielen en spanbanden.

Verdere links

Andere artikelen uit het productaanbod van het merk DT Spare Parts

Opmerking: Accessoires staan vermeld op de betreffende artikelpagina in het Partner Portal.

Tips & trucs:

Zorg ervoor dat het luchtremsysteem drukloos is alvorens u de luchttank vervangt.

Om ervoor te zorgen dat er geen vreemde voorwerpen in de leidingen kunnen komen, dient deze gebieden grondig te reinigen alvorens u de leidingen loskoppelt.

Bovendien moet u de algemene veiligheidsinstructies voor het persluchtremsysteem in acht nemen en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Controleer voor de installatie van de tank of er geen vreemde voorwerpen in de luchttank zitten, of alle aansluitingen of afwateringsventielen gemonteerd en vastgezet zijn en of de transportbeveiliging is verwijderd.

Wij raden u aan om de voor de bevestiging gebruikte beugels, banden en moeren te vervangen. De luchttank moet in de juiste positie worden geïnstalleerd, zonder dat er spanning op komt te staan. Gebruik voorts afdichtringen of afdichtband voor de aansluitingen. Draai schroeven, verbindingen en slangen aan conform de instructies van de voertuigfabrikant.

Controleer voor het weggrijden of het persluchtremsysteem luchtdicht is en of er geen lucht uit lekt (leidingen, schroefverbindingen).

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

Het merk DT Spare Parts uit Duitsland biedt een compleet assortiment aan voertuigonderdelen en -accessoires aan met 24 maanden garantie – of ze nu voor trucks, aanhangers, bussen, transporters, auto's, landbouwvoertuigen, bouwvoertuigen of marine of industriële toepassingen. De gegarandeerde merkkwaliteit wordt bewerkstelligd door de consistente productoptimalisatie en voortdurende kwaliteitswaarborging binnen het raamwerk van het Diesel Technic Quality System (DTQS).

Meer informatie: www.dtqs.de