Koppelingsversterker, compleet met cilinder

Passend voor: Iveco

vervangt
K093008



Wanneer het koppelingspedaal wordt bediend, zorgt de beweging van de zuiger ervoor dat er druk wordt opgebouwd in de hoofdcilinder van de koppeling, die door de hydraulische leiding naar de hulpcilinder wordt geleid. Van hieruit wordt de druk doorgegeven aan het ontkoppelingsmechanisme, dat de koppeling opent en zo de aandrijving van de motor naar de transmissie onderbreekt.

Braamvrije zuigerlagervlakken en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garanderen een lange levenscyclus.

Een ander voordeel is dat de hoofd- en slavecilinders al zijn aangesloten, voorgevuld en ontlucht, klaar voor gebruik. Dit verkort de tijd voor het vervangen en repareren van de onderdelen.

Tips & tricks

- Voor de montage moeten de afdichtingen van de aansluitkabels worden vervangen.
- Als de apparatuur verontreinigd of te laat voor onderhoud is, moet deze worden vervangen.
- Let op: Gebruik alleen goedgekeurd materiaal.
- Controleer het pedaalsysteem op beschadigingen en werking.
- Controleer ook de werking van de elektrische activering en luchttoevoer.
- Krassen en knikken op luchtkanalen of elektrische contacten kunnen storingen veroorzaken.

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

Het merk DT Spare Parts uit Duitsland biedt een compleet assortiment aan voertuigonderdelen en -accessoires aan met 24 maanden garantie – of ze nu voor trucks, aanhangers, bussen, transporters, auto's, landbouwvoertuigen, bouwvoertuigen of marine of industriële toepassingen. De gegarandeerde merkkwaliteit wordt bewerkstelligd door de consistente productoptimalisatie en voortdurende kwaliteitswaarborging binnen het raamwerk van het Diesel Technic Quality System (DTQS).

Meer informatie: www.dtqs.de