

Sensor de pressão de sobrealimentação

Adequado para: Renault, Volvo

substitui

Multibrand



360° view

O sensor de pressão de carga 2.27172 com sensor de temperatura integrado permite uma medição rápida e precisa da pressão e temperatura do ar de admissão. Desta forma, ele possibilita o controle exato da quantidade de combustível e a otimização de emissões não tratadas.

Outros links

Outros produtos da gama de produtos

Nota: Os acessórios estão listados na respectiva página de detalhes do artigo no Partner Portal.

Dicas & Truques

Primeiro, verifique o sistema de pressão do impulsor quanto a vazamentos e leia os valores de pressão da unidade de controle. Em seguida, desmonte o sensor, verifique o local de montagem e limpe-o. Depois, monte o sensor com o torque de montagem especificado. Coloque os cabos elétricos desenergizados e sem pontos de aperto ou de abrasão. Se não houver dano ou oxidação no plugue de conexão, instale o plugue elétrico. O teste de função segue: Verifique os valores de pressão com o testador de diagnóstico. Se não for instalado um capacitor anti-interferência para o sensor, ele pode ser adaptado para aumentar a durabilidade do sensor de pressão de carga.

Estrutura do sensor de pressão de carga

1. Caixa externa
2. Elemento cerâmico
3. Anel O
4. Sensor de temperatura da carcaça
5. Sensor de temperatura
6. Carcaça de latão
7. Anel O
8. Tubulação retrátil
9. Bujão cego
10. Conector

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

A marca alemã DT Spare Parts fornece uma linha completa de peças e acessórios automotivos com garantia de 24 meses - seja para caminhões, reboques, ônibus, vans ou outras aplicações, p. ex.: carros, veículos para agricultura, veículos para construção, assim como aplicações marítimas e industriais. A garantia da qualidade da marca é obtida pela consistente otimização dos produtos e incansável garantia de qualidade da estrutura do Diesel Technic Quality System (DTQS).

Outras informações: www.dtqs.de